

Коленчатый вал Hatz 3M41

Функции поршневых колец:

уплотнение (герметизацию) камеры сгорания (или камеры расширения). Компрессионные кольца повышают компрессию, с изношенными, поломанными или залёгшими кольцами двигатель потеряет мощность или вообще не запускается. улучшение теплопередачи через стенку цилиндра, отводят лишнее тепло от поршня, не допуская перегрева. уменьшение расхода моторного масла.



Поршневые кольца подвергаются износу, когда они двигаются вверх и вниз вместе с поршнем в цилиндре. Износ происходит как вследствие взаимодействия с механическими деталями (стенками цилиндра и поршневыми канальцами), так и вследствие воздействия на них горячих отработанных газов. Имеет место также химический износ, так как в топливе (особенно в дизельном) содержится сера.

Как заказать набор

Для того, чтобы заказать товар следует в окне "Запросить товар", в разделе "Комментарий" указать необходимую Вам техническую характеристику. Более подробная информация позволит быстро и точно оформить заказ.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____